


KUMMERT

GEMEINSAM FORTSCHRITT GESTALTEN




Gjelder for easyTab og EasyHD

can3D
RECORD programvare




Åpne prosjekt
- Trykk på mappen
- Velg prosjekt fra listen


Opprette prosjekt
- Trykk på mappen
- Trykk på «+» knappen




Opprette prosjekt
- Trykk på OK knappen




Opprette prosjekt
- Skriv inn prosjektnavnet
- Trykk på OK knappen




Opprette prosjekt
- Legg til relevant informasjon




Opprette prosjekt
- Trykk på Videre knappen




Opprette ledning til et prosjekt
- Trykk på «+» knappen




Opprette ledning til et prosjekt
- Skriv inn ledningsident
- Trykk på OK knappen




Opprette ledning til et prosjekt
- Legg til ledningsdetaljer




Opprette ledning til et prosjekt
- Trykk på Videre knappen



Start inspeksjon
- Velg inspeksjonsretning:
  Motstrøm eller
  Medstrøm




Start inspeksjon
- Velg kamera ved å trykke på enten inspeksjonskameraet nede til venstre eller kameraet plassert på baksiden av Tablet nede til høyre.



Start inspeksjon/
Inspeksjonskamera

Skjermbildet har felt for:
- funn som legges til
- Retning på kamerahodet med hellingsvinkel i nåværende posisjon
- Kamera livebilde



Start Inspeksjon
- Trykk på rørstart og inspeksjonen er igangsatt



Inspeksjonsbildet

Type kamerahode

Strobelys av/på

Meterteller

Innstillinger


Justere lys

Zoom


GPS

Legge til et bilde


Rørstart




Meterteller




Innstillinger



Legge til et bilde


Durudveien 35 - L1
Rørstart
Plassering i m
0
Inspeksjonsretning
Inspeksjonsstart
06.01.2021
15:55:58
98GB
0,00m

Rørstart



Inspeksjonsbildet

Fritekst


Funn

Bend

Gren


Dimensjonsmåling

Rørslutt




Legg til et Funn ved å trykke på knappen


Man velger en standard for hvert prosjekt




Registrerte Funn listes opp på venstre side i skjermbildet



Et registrert Funn kan slettes fra listen


Durudveien 35 - L1
Funn
Deformasjon
Defekt gjenåpning av tilkobli
Defekt hattprofil
Defekt overgangsdel eller pu
Forskjøvet skjøt
Innstukket rør
Korrosjon / slitasje
Produktfeil
Synlig pakning
Sprukket rør
06.01.2021
00:38.12
15:59:14
L1
1,49m
98GB



Dimensjonsmåling

- La kamerahodet K-60 HD ligge helt i ro

- Trykk på knappen

- Vent til målesekvensen er gjennomført


- Livebildet med laserdiodene vises til venstre i skjermbildet

- Målekvaliteten bekreftes i den fargede søylen midt i bildet


- Rørtegningen bekrefter faktisk rørdimensjon angitt i mm

- Den hvite horisontale søylen bekrefter standard rørdiameter


Avbryt måling Gjenta måling Innstillinger Huk av for at sentreringsvogn er påmontert



For å bekrefte korrekt rørdimensjon, trykk på anbefalt verdi i den horisontale søylen og bekrefte med OK knappen




Dimensjonsmålingen kan enten slettes eller redigeres etter at den er gjennomført




Rørslutt

- Trykk på knappen


- Bekreft om inspeksjonen er avbrutt eller om inspeksjonen ble fullført



Bekreft rørslutt




Avslutt inspeksjonen ved å trykke på OK knappen




Gjennomførte inspeksjoner listes opp i feltet til venstre

Gjennomgang av inspeksjonen, trykk på avspillingsknappen




Hovedmenyen



Hovedmenyen/ prosjektstyring

Alle prosjekter som ikke er eksportert, listes opp i Avventer-listen

0 prosjekter angir hvor mange prosjekter som er valgt




Hovedmenyen/ prosjektstyring

Sett inn en USB minnepenn i USB utgangen på enheten


Velg ønsket prosjekt

Trykk på eksportknappen




Hovedmenyen/ prosjektstyring

Etter å ha trykket på OK knappen på meldingen, vil prosjektet flyttes til fanen Eksportert




Hovedmenyen/ prosjektstyring

Etter endt eksport til USB minnepenn, bekreftes dette av en melding som godkjennes ved å trykke på OK knappen




Hovedmenyen/ prosjektstyring

Det eksporterte prosjektet ligger nå arkivert under fanen Eksportert



Hovedmenyen/ prosjektstyring

De opplistede prosjektene kan gjennomgås/redigeres, slettes eller eksporteres om igjen



Eksport av prosjekt

can3D Viewer inkluderer:

- Prosjektinformasjon
- Ledningsinformasjon
- Inspeksjonsvideo
- Inspeksjonsrapport (PDF)




Hovedmenyen/ Skadekatalog/ EN

Man kan tilrettelegge i RECORD programvaren for egne eller tilpasse til gitte standarder

Trykk på OK knappen for å bekrefte endringer

Ønsker man å kopiere katalogen til andre enheter kan man velge denne og laste ned for deretter å laste opp til den andre enheten





Dimensjonsmåling uten rapportering

Dersom man kjører en visuell inspeksjon utenom rapportering, kan man også gjennomføre dimensjonsmåling ved å trykke på dimensjonsmåleknappen nederst i skjermbildet. Dette vil ikke bli lagret.

Dacon AS

Durudveien 35
1344 HASLUM
Tlf.: 21 06 35 11
Epost: inspeksjon@dacon.no